Montaža sistema za otvaranje vrata

U slučaju odabira FireApp box-a s relejnim sklopom za otvaranje vrata dostupna su 3 načina spajanja.
Odabir načina spajanja ovisi o konfiguraciji izgleda i korištenju zaslona, kao i želja pojedinog korisnika.

- Spajanje relejskog izlaza na FireApp Box-u
- Spajanje na samostalni relejni UTP modul

Spajanje relejskog izlaza na FireApp Box-u

Za ispravan rad FireApp box mora biti uključen u struju te imati internet mrežnu vezu. Relejni izlaz radi samo ako su oba uvjeta zadovoljena. Na samom FireApp Box-u su ugrađena 2 relejna izlaza tako da možemo kontrolirati dvoja vrata. Izlazi svakog relejnog kruga su CRNI+CRVENI priključak kako je prikazano na donjoj slici. Spojite relejni krug sa 2 žilnim kabelom/žicom (preporučena debljina kabla je 0,5mm2 ili veća) na upravljački modul vrata ili na tipkalo za otvaranje vrata ako se radi o klasičnom prekidaču.

RPI1.jpg



Neki primjeri povezivanja vrata mogu se pronaći na ovom linku: LINK

> Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Spajanje na samostalni relejni UTP modul

Za ispravan rad samostalnog UTP modula (bez TV-a i FireApp Box-a), taj isti mora biti uključen u struju te imati internet mrežnu vezu. Relejni izlaz radi samo ako su oba uvjeta zadovoljena. Na samom FireApp Box-u su ugrađena 2 relejna izlaza tako da možemo kontrolirati dvoja vrata. Izlazi svakog relejnog kruga su CRNI+CRVENI priključak kako je prikazano na donjoj slici. Spojite relejni krug sa 2 žilnim kabelom/žicom (preporučena debljina kabla je 0,5mm2 ili veća) na upravljački modul vrata ili na tipkalo za otvaranje vrata ako se radi o klasičnom prekidaču.

ZERO1.JPG_ZERO3.JPG

Neki primjeri povezivanja vrata mogu se pronaći na ovom linku: LINK

Rad modula prikazuje LED lampica. Ako svijetli LED lampica modul radi ispravno, a ako treperi znači da modul ne radi ispravno

(Provjerite mrežne postavke)

ZERO2.JPG

> Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.