Garažna vrata - Nice A924

Za Nice vrata, spajanje relejnih kontrola zahtijeva malu intervenciju u električnoj kutiji vrata.

> Prije rada na električnoj razvodnoj kutiji, isključite napajanje!!

Električna upravljačka kutija dizalice otvara se odvrtanjem 2 plastična vijka koji se nalaze sa strane upravljačke kutije, kao što je prikazano na slici ispod:

image-1642620715425.png

Nakon otvaranja upravljačke kutije, pojavljuje se sljedeći prikaz, a fokusiramo se na priključnu ploču, iza kabela, kao što je prikazano na slici:

image-1642620778944.png

Kao što je prikazano na donjem dijagramu, na priključnom modulu spajamo dvožilni kabel na broj 17 i broj 25.

image-1642620896153.png

image-1642620956278.png

Drugi kraj dvožilnog kabela spojite na sustav releja za otvaranje vrata FireApp, koji je opisan u drugim kategorijama ovih uputa.

> FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu na hardveru u vlasništvu klijenta koju su prouzročili predstavnici klijenta!

> Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na

model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #2
Created 2026-01-27 10:24:39 UTC by Dejan Mrak
Updated 2026-02-11 10:09:12 UTC by Dejan Mrak