Garažna vrata LiftMaster 1000

Za vrata s pogonskim motorom LiftMaster 1000, za spajanje relejnih kontrola iz FireApp-a, relej mora biti spojen na stražnju stranu motora.

> Molimo isključite napajanje prije rada na pogonskom motoru!!

U stražnjem dijelu (gledajući prema otvoru vrata) priključne ploče dobivamo sljedeći prikaz:

image-1610215790624.png

Pogledajte gornji lijevi kut na konektore (crveni) 1 i (bijeli) 2:

image-1610215876072.png

Spojite dvožilni kabel na gore prikazane terminale 1 i 2, gdje je već spojen postojeći kontroler s tipkama.

Drugi kraj dvožilnog kabela spojite na sustav releja za otvaranje vrata FireApp, koji je opisan u drugim kategorijama ovih uputa.

> FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu na hardveru u vlasništvu klijenta koju su prouzročili predstavnici klijenta!

> Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za

> bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #4
Created 2021-01-09 18:03:32 UTC by Domen Božičnik
Updated 2026-02-11 10:09:45 UTC by Dejan Mrak