Spajanje na samostalni relejni UTP modul

Za ispravan rad samostalnog UTP modula (bez TV-a i FireApp Box-a), taj isti mora biti uključen u struju te imati internet mrežnu vezu. Relejni izlaz radi samo ako su oba uvjeta zadovoljena. Na samom FireApp Box-u su ugrađena 2 relejna izlaza tako da možemo kontrolirati dvoja vrata. Izlazi svakog relejnog kruga su CRNI+CRVENI priključak kako je prikazano na donjoj slici. Spojite relejni krug sa 2 žilnim kabelom/žicom (preporučena debljina kabla je 0,5mm2 ili veća) na upravljački modul vrata ili na tipkalo za otvaranje vrata ako se radi o klasičnom prekidaču.

ZERO1.JPG_ZERO3.JPG

Neki primjeri povezivanja vrata mogu se pronaći na ovom linku: LINK

Rad modula prikazuje LED lampica. Ako svijetli LED lampica modul radi ispravno, a ako treperi znači da modul ne radi ispravno

(Provjerite mrežne postavke)

ZERO2.JPG

> Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #9
Created 2020-11-16 18:51:25 UTC by Dejan Mrak
Updated 2026-02-11 10:07:40 UTC by Dejan Mrak