Spajanje relejskog izlaza na FireApp Box-u

Za ispravan rad FireApp box mora biti uključen u struju te imati internet mrežnu vezu. Relejni izlaz radi samo ako su oba uvjeta zadovoljena. Na samom FireApp Box-u su ugrađena 2 relejna izlaza tako da možemo kontrolirati dvoja vrata. Izlazi svakog relejnog kruga su CRNI+CRVENI priključak kako je prikazano na donjoj slici. Spojite relejni krug sa 2 žilnim kabelom/žicom (preporučena debljina kabla je 0,5mm2 ili veća) na upravljački modul vrata ili na tipkalo za otvaranje vrata ako se radi o klasičnom prekidaču.

RPI1.jpg



Neki primjeri povezivanja vrata mogu se pronaći na ovom linku: LINK

> Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #9
Created 2020-05-28 08:42:14 UTC by Domen Božičnik
Updated 2026-02-11 10:07:30 UTC by Dejan Mrak