FireApp Box - TV s funkcijom HDMI CEC

FireApp Box je dostupan u dvije varijante i to jedna s ugrađenim relejnim kontaktima za otvaranje vrata, a druga bez relejnih kontakata. Ukoliko nema relejnih kontakata na kućištu FireApp Box-a, znači da je to varijanta bez mogućnosti otvaranja vrata.

Opis vhodov in izhodov:

- **USB-C** ... Priključak za napajanje pomoću dostavljenog kabela
- **MICRO HDMI** ... Priključak za HDMI kabel (Na TV zaslonu odabrati izvor na kojem je spojen FireApp box)
- **LAN RJ45** ... Priključak mrežnog kabela (Postavite mrežne postavke na osnovne postavke interneta!)
- **Konektor relejnih izlaza** (ugrađena su 2 seta releja -> 2x CRNO+CRVENI priključak)
- **RESET tipka**
- **Senzor pokreta na kabelu**

_RPI3.PNG__RPI2.PNGRPI1.PNG

PREPORUČENA INSTALACIJA:

FireApp Box pričvrstiti pomoću dvostrane samoljepljive trake na pozadinu TV-a. Uključite kabele (230V, TV, LAN, HDMI) i lijepo ih povežite pomoću vezica. TV namjestite na nosač, i priključite kabel za napajanje u struju.

Primjer:

Senzor gibanja zalijepite na takvo mjesto, da bi detekcija gibanja bila optimalna.

TV-NOSILEC3.jpg

Ukoliko je varijanta box-a s relejnim kontaktima slijedite upute u nastavku: **MONTAŽA SISTEMA ODPIRANJA VRAT**

Revision #11
Created 2020-11-09 20:20:29 UTC by Dejan Mrak
Updated 2026-01-27 10:20:52 UTC