Garažna vrata Crawford - TS971

Za Crawfordvrata, spajanje relejnih kontrola zahtijeva malu intervenciju u električnoj kutiji vrata.

> Prije rada na električnoj razvodnoj kutiji, isključite napajanje!!

Otvaranje električne upravljačke kutije vrata dizala vrši se na sljedeći način.
Odvrnite 2 vijka u sredini kutije kao što je prikazano na slici ispod:

image-1592675458233.png

Čeka nas sljedeći pogled:

image-1592675595155.png

Usredotočimo se na donju priključnu letvicu, gdje spajamo dvožilni kabel na kontakte 5.1 i 5.3 ili na 7.1 i 7.2 gdje su daljinski upravljači već spojeni:

image-1592675790308.png

Drugi kraj dvožilnog kabela spojite na sustav releja za otvaranje vrata FireApp, koji je opisan u drugim kategorijama ovih uputa.

> FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu na hardveru u vlasništvu klijenta koju su prouzročili predstavnici klijenta!

> Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za

> bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #7
Created 2020-06-20 17:43:21 UTC by Domen Božičnik
Updated 2026-02-11 10:08:26 UTC by Dejan Mrak