Garažna vrata Hormann - Oddaljene tipke DTH-R

Kod Hormannovih sekcionalnih vrata često nailazimo na daljinsko upravljanje otvaranjem/zatvaranjem DTH-R, a ne na izravnu upravljačku kutiju kao što je standardno za ostala sekcionalna vrata u segmentu industrijskih sekcijskih vrata.
Daljinski gumbi također zahtijevaju malu intervenciju.

> Prije rada na električnoj razvodnoj kutiji, isključite napajanje!!

Otvaranje tipke za upravljanje podiznim vratima DTH-R vrši se na sljedeći način.
Odvrnite sva 4 vijka kao što je prikazano na slici ispod:

image-1606073506215.png

Nakon što odvrnemo sva 4 vijka i otvorimo upravljačku kutiju, skrećemo pozornost na demontirani poklopac, gdje se dovode upravljački kabeli i spajaju na ST1 priključnu letvicu, na terminale BR. 1 i 2 spajamo 2-žilni kabel za otvaranje vrata:

image-1606074179303.png
Drugi kraj dvožilnog kabela spojite na sustav releja za otvaranje vrata FireApp, koji je opisan u drugim kategorijama ovih uputa.

> Isti priključci na priključnim letvicama vrijede za Hormann artikle: DTH-RM, DTH-I, DTH-IM, DT02, DT03, DTN04 i DTN A30

> FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu na hardveru u vlasništvu klijenta koju su prouzročili predstavnici klijenta!

> Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena,

ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #4
Created 2020-11-22 19:13:40 UTC by Domen Božičnik
Updated 2026-02-11 10:09:24 UTC by Dejan Mrak