Garažna vrata Nice A01

Za vrata s Nice kontrolerom potrebna je mala intervencija u električnoj upravljačkoj kutiji samih vrata.

> Prije rada na električnoj razvodnoj kutiji, isključite napajanje!!

Otvaramo zaštitnu plastiku upravljačke kutije.

Nakon što je otvorimo, dolazimo do glavne upravljačke ploče.

Pogledamo srednju priključnu traku (označenu dolje):

image-1606070918182.png

Zatim spojite dvožilni kabel na srednju priključnu letvicu na pinovima br. 8 i br. 11 kao što je prikazano na slici ispod:

image-1606071174865.png

Še shematski prikaz:

image-1606071255379.png

Drugi kraj dvožilnog kabela spojite na sustav releja za otvaranje vrata FireApp, koji je opisan u drugim kategorijama ovih uputa.

> FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu na hardveru u vlasništvu klijenta koju su prouzročili predstavnici klijenta!

> Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za

> bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #4
Created 2020-11-22 18:41:56 UTC by Domen Božičnik
Updated 2026-02-11 10:09:03 UTC by Dejan Mrak