Garažna vrata ROLTEK

Za ROLTEK vrata, spajanje relejnih upravljačkih elemenata zahtijeva malu intervenciju u električnoj kutiji vrata.

> Prije rada na električnoj razvodnoj kutiji, isključite napajanje!!

Otvaranje električne upravljačke kutije vrata dizala vrši se na sljedeći način.
Odvrnite sva 4 vijka kao što je prikazano na slici ispod:

image-1606067904366.png

Kada odvrnemo sva 4 vijka i otvorimo upravljačku kutiju, možemo vidjeti glavnu upravljačku ploču.
Pogledamo donji desni dio na priključne kontakte:

image-1606068305720.png

Spojite dvožilni kabel na terminale 17 i 20 prikazane dolje:

image-1606068768103.png

Drugi kraj dvožilnog kabela spojite na sustav releja za otvaranje vrata FireApp, koji je opisan u drugim kategorijama ovih uputa.

> FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu na hardveru u vlasništvu klijenta koju su prouzročili predstavnici klijenta!

> Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #12
Created 2020-09-01 18:47:54 UTC by Domen Božičnik
Updated 2026-02-11 10:08:46 UTC by Dejan Mrak