Motorni pogon - Normstahl Magic 1000

Za vrata s Normstahl Magic 1000 kontrolerom potrebna je mala intervencija u motornom pogonu samih vrata.

> Prije rada na električnoj razvodnoj kutiji, isključite napajanje!!

Odvrnite 1 vijak sa stražnje strane i 3 vijka s prednje strane:

Slika prikazuje rastavljanje sa stražnje strane:

image-1665423962409.png

Donja slika prikazuje postupak rastavljanja zaštitnog poklopca:

image-1665424227555.png

Nakon što ovo otvorimo, dolazimo do glavne upravljačke ploče na stražnjoj strani motornog pogona.

Zatim spojite dvožilni kabel na srednju priključnu traku na pinovima br. 14 i br. 15 kao što je prikazano na slici ispod:
(Na elektronici je spoj na pinovima označen simbolom ''IMP'')

image-1665424486176.png

Drugi kraj dvožilnog kabela spojite na sustav releja za otvaranje vrata FireApp, koji je opisan u drugim kategorijama ovih uputa.

> FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu na hardveru u vlasništvu klijenta koju su prouzročili predstavnici klijenta!

>

Važne informacije o radu modula vrata: Tijekom intervencije, sustav šalje samo JEDAN (1) signal putem modula za otvaranje vrata kada prvi korisnik koji je odgovorio "Dolazim" i ima aktivan GPS stigne do mjesta okupljanja. Ako imate modul za otvaranje vrata spojen na model vrata koji omogućuje otvaranje i zatvaranje jednom tipkom, ako su vrata otvorena, ona će se samo ZATVORITI, jer sustav ne zna u kojem se položaju vrata nalaze u tom trenutku. Prilikom korištenja modula vrata stoga preporučujemo korištenje svjetlosnih sigurnosnih senzora koji sprječavaju zatvaranje ako se u tom trenutku nešto nalazi u vratima (vozila, ljudi itd.). FireApp, informacijske usluge, d.o.o. ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu na hardveru zbog gore navedene činjenice.

Revision #2
Created 2026-01-27 10:34:54 UTC by Dejan Mrak
Updated 2026-02-11 10:10:39 UTC by Dejan Mrak